

## Ohje tulostimille:

DT4x, RT200/230, RT200i/230i, RT700/700i, RT730/730i, RT863i, EZ2250i/2350i, EZ6250i/6350i, ZX420i/430i, ZX1200i/1300i/1600i, ZX1200Xi/1300Xi, HD830i

## Godex verkkoasetusten muuttaminen selaimella

- 1. Kytke verkkojohto tulostimeen.
- 2. Pidä "Feed" painettuna ja käynnistä tulostin. Vapauta "Feed" kun tulostin piippaa, jolloin testisivu tulostuu.
- 3. Testisivulla on tulostimen saama IP-osoite. Kirjoita se selaimen osoitekenttään ja paina Enter, jolloin verkkoasetusten aloitussivu avautuu.



- 4. Account: admin Password: 1111
- 5. Tämän jälkeen selaimeen avautuu uusi sivu, josta voi muuttaa tulostimen asetuksia.



## Verkkoasetusten muuttaminen GoLabel:ssa

1. Käynnistä GoLabel ja valitse "Tulostimen asetukset" ---> "Tulostimen liitäntä" Valitse "LAN-portti" ja "Etsi Godex verkkotulostin".

Tulostimen asetukset	lostimen liitäntä	Miscellaneou	s		
					130
-4	lulostin	nen liitanta			
O USB-portti				-	
LAN-portti	0.0.0.0		[	x	
	9100		-	-	
◯ LPT-portti	LPT1			*	
◯ Sarjaportti			2	-	
Baud Rate:	9600			-	
Parity:	None			-	
Data Bits:					
Stop Bits:	1				
<ul> <li>Ajuriportti</li> </ul>	Godex RT700				_

2. Valitse "Verkko" ---> "IP-asetus"

Go Päävalikko	Object Control O	hiect Alianment Ve	rkko lisäase	atukset Muu				
IP-asetus	Aseta Aseta iälytysparametrit	hälytysvie Etsi Gode	x tulost					
	IP-asetukset							
Muoto Viivakoodi	Nimi:	Godex	Godex					
Teksti	Porttinumero:	Pituus (1-16) 9100	Pituus (1-16) 9100					
Tulostin teksti	O Hae IP osoite DHCP palvelimeIta							
Ta	Staattinen IF							
Win teksti	Oletusreititin:	192.168.0.	254 I					
T.	IP osoite:	192.168.0.	102 I					
Windows TextBox	Aliverkon peite:	255.255.25	5.0 I					
	Tallenna	F	Poistu					